

# CPF-03 安装说明书

序号		图示	规格	数量
横梁包装	A		L=1200/1400/1600	1
配件包装	B			2
	C		自带8只M6*8顶丝	4
	D			4
	E		M3	1
	水平仪			1

**夹具安装**

- 将型材接头C按图示方向插入壁挂B件中。
- 用扳手E将型材接头的紧定螺丝拧紧，注意两个接头必须对称居中且完全插入型材A中。

- 将壁挂左右件插入型材A中，壁挂件和横臂端面并紧，并拧紧紧定螺丝

- 按壁挂屏风固定螺孔的尺寸，在墙上打膨胀螺丝孔。
- 插入膨胀螺丝后将产品紧贴墙面并拧紧螺母，安装完成。